

## KOLBENPUMPE RL 0-20

### ERSATZTEIL-LISTE UND EXPLOSIONSZEICHNUNG

#### ERSATZTEIL-LISTE

POS.	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	MENGE
1	19088	Antriebsgehäuse	1
2	19089	Kreuzkopfkolben	1
3	19035	Spritzblech	1
4	30058	Sechskantmutter	1
5	19090	Kurbelwelle	1
6	30059	Kugellager	1
7	30060	Seegerring	1
8	30061	Kugellager	1
9	30061	Kugellager	1
10	19091	Pleuelstange ohne Buchse	1
11	19092	Pleuelbuchse	1
12	19093	Kolbenbolzen	1
13	19040	Gehäusedeckel	1
14	30029	Sechskantschraube	4
15	19041	Dichtung Gehäusedeckel	1
16	19094	Lagerdeckel mit Bohrung	1
17	19095	Dichtung Lagerdeckel	1
18	19096	Lagerdeckel ohne Bohrung	1
19	19095	Dichtung Lagerdeckel	1
20	30062	Radialwellendichtring	1
21	31919	Linsenschraube	3
22	31919	Linsenschraube	3
25	30033	Verschlusschraube	1
26	30034	Dichtung Verschlusschraube	1
27	19045	Ölschauglas	1
	19194	Dichtung Ölschauglas	1
28	30033	Verschlusschraube	1
29	30034	Dichtung Verschlusschraube	1
30	19097	Abschlussdeckel	1
31	19946	Abstreifplatte	1
32	19098	Stopfbuchskörper	1
33	19099	Lippenpackung	1
34	19122	Stopfbuchspackung ( 7 Packungsringe )	1
35	19101	Druckring	1
36	19102	Überwurfmutter	1
37	19103	Dichtung Stopfbuchskörper	1
38	19123	Zylindergehäuse ohne Ms-Buchse	1
39	19124	Zylinderlaufbuchse - Ms	1

POS.	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	MENGE
40	19106	Kolbenstange	1
41	19125	DUO-Kolben 45 mm	1
42	31526	Sechskantmutter - V2A	2
43	19103	Dichtung Zylinderdeckel	1
44	19108	Zylinderdeckel	1
45	19064	Dichtung Schnüffelventil	1
46	19062	Schnüffelventil	1
47	30035	Flachrundschaube mit Mutter	2
48	31619	Unterlegscheibe	2
49	31619	Unterlegscheibe	2
50	31447	Flachrundschaube mit Mutter	2
51	19065	Dichtung Verschlusschraube	1
52	30040	Verschlusschraube	1
53	19110	Ventilgehäuse	1
54	19118	Rahmendichtung	2
55	19600	Anschlussflansch - Druck	1
56	19113	Dichtung Anschlussflansch	1
57	19112	Anschlussflansch - Saug	1
58	19113	Dichtung Anschlussflansch	1
59	30035	Flachrundschaube mit Mutter	4
60	31619	Unterlegscheibe	4
61	19114	Saugventilkörper	2
62	19115	Ventilplatte	2
63	30041	Sechskantschraube - Ms	2
64	30042	Sechskantmutter - Ms	2
65	19072	Ventilkegel	2
66	19116	Schlauchring	2
67	19111	Druckventilkörper	2
68	19115	Ventilplatte	2
69	30041	Sechskantschraube - Ms	2
70	30042	Sechskantmutter - Ms	2
71	19072	Ventilkegel	2
72	19116	Schlauchring	2
73	19074	Ventilbrücke	2
74	30143	Stiftschraube - V2A	1
75	33130	Stiftschraube - V2A	1
76	30048	Sechskantmutter - V2A	2
77	19117	Druckwindkessel	1
77a	15180	Druckwindkessel für integr. Sicherheitsventil 4 - 6 bar	1
77b	11216	Sicherheitsventil mit Adapter - Ms 4 bar	1
77c	0044850	Sicherheitsventil mit Adapter - Ms 6 bar	1
78	31661	Hutmutter	2
79	30049	Unterlegscheibe	2

POS.	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	MENGE
80	30065	Stiftschraube	2
81	30040	Verschlusschraube	1
82	19065	Dichtung Verschlusschraube	1
83	19077	Entlüftungsventil	1
84	19064	Dichtung Entlüftungsventil	1
85	19078	Spannschiene	2
86	32084	Sechskantschraube	5
87	19183	Bolzen für Spannschiene	1
88	19723	Bolzen für Spannschiene mit Kloben	1
89	30080	Sechskantschraube	1
90	31512	Sechskantmutter	1
91	19119	Pumpenkeilscheibe	1
92	31816	Gewindestift	1
93	30083	Sechskantmutter	1
94	19120	Motorkeilscheibe	1
	0034304	Gewindestift	1
95	30081	Keilriemen	1
96	11012	Riemenschutz kpl. ohne Halter mit	1
	32019	Sechskantschraube	3
	31392	Unterlegscheibe	3
	41325	Alu-Blindnietmutter (o. Abb.)	3
	41327	Blechmutter (o. Abb.)	1
	41328	Blechschrabe (o. Abb.)	1
97	19788	Halter für Riemenschutz	1
98	19787	Halter für Riemenschutz mit Stelling	1
99	30917	Sechskantschraube	1

**BAUTEILE kpl.**

POS.	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	MENGE
	19201	kpl. Stopfbuchse mit Ms-Überwurfmutter	1
	19204	kpl. DUO-Kolben	1
	19209	kpl. Ventilgehäuse mit Ms-Ventilen	1
	19571	kpl. Zylindergehäuse mit Ms-Buchse ohne Zylinderdeckel	1
	19211	kpl. Dichtungssatz	1
	19216	kpl. Packungssatz einschl. Lippenpackung	1
	11013	kpl. Riemenschutz	1
	19218	kpl. Saugventil	2
	19219	kpl. Druckventil	2

